



OBEC DOBRUČOVICE

Dobručovice 38, 250 82 Úvaly, okres Praha –východ

IČO: 00662399, tel.: 725 021 827, email: obec@dobrucovice.cz, www.dobrucovice.cz

Bankovní spojení: 29121201/0100 KB Říčany

Postup při zřízení kanalizační přípojky v obci Dobručovice Podmínky napojení

1. **Ověření možnosti napojení** – informace lze získat na obecním úřadě Dobručovice
2. **Zpracování projektové dokumentace** – zajistí si žadatel o napojení
3. **Projednání a schválení technického řešení** na OÚ Dobručovice
4. **Územní souhlas nebo územní rozhodnutí** – vydává stavební úřad Úvaly (před podáním na SÚ nutný písemný souhlas obce Dobručovice)
5. **Příprava k realizaci** - žadatel si zajistí vytyčení sítí – zahájení realizace přípojky je nutno provést dle podmínek stanovených správcem kanalizace, obcí Dobručovice. **Oznámení o zahájení prací na kanalizační přípojce je nutné oznámit obci Dobručovice minimálně s týdenním předstihem.**
6. **Realizace kanalizační přípojky** – přípojku může realizovat pouze oprávněná osoba nebo firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací, vždy za průběžné kontroly provozovatele kanalizace – napojení na veřejnou kanalizaci kontroluje před záhozem provozovatel (obec Dobručovice) a žadatel zajistí provedení protokolární zkoušky vodotěsnosti podle ČSN 75 6909
7. **Uvedení přípojky do provozu** – po dokončení prací vyzve stavebník provozovatele (obec Dobručovice) ke kontrole funkce kanalizační přípojky a předloží provozovateli protokol o zkoušce vodotěsnosti (případně o tlakové zkoušce výtlačné větve u tlakové kanalizace). V kladném případě vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojky do provozu – následně bude uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod s obcí Dobručovice. **Bez uzavření smlouvy nelze přípojku provozovat.**

V Dobručovicích dne 19. 7. 2017

Za vlastníka a provozovatele kanalizace

Ing. Marcel Slováček, MBA
starosta obce Dobručovice